
感動をデザインします **TWINBIRD**

pd版

家庭用

焼肉プレート付 電気グリルなべ

EP-D716 取扱説明書



このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。

不適切な取扱いは事故につながります。 この取扱説明書は必ず保管し、必要な ときにお読みください。

この製品は一般家庭用です。

業務用などにご使用にならないでくだ さい。

RX0808A

もくじ
安全上のご注意 ・・・・・・・・・ 1・2
使用上の注意とお願い 調理温度の目安表
 各部の名称 · · · · · · · · · · · · 4
使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・4・5
調理例 ・・・・・・・・・・・・・・6
お手入れ こんなときは
アフターサービス 仕 様

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

- 1 お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- 2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件を一緒に付す必要があります。
- 3 .お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。

このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安 全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく 理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

☆ 「死亡または重傷を負うことが 想定される」内容です。

図記号の説明

() () は、してはいけない「禁止」の内容です。



(1) は、必ず実行ていただく「強制」の内容です。

子供だけで使わせたり、幼児の手

の届くところで使わないでください。

定格 15A 以上・交流 100Vのコンセ

電源プラグのほこり等は定期的

ントを単独で使ってください。

やけど・感雷・け

がをする恐れが

火災・感電の原因

になります。

あります。

強制

15 A

本体を水につけたり、水をかけた りしないでください。





ショート・感電の



恐れがあります。



絶対に分解したり修理・改造は 行わないでください。





発火・感電・けがの 原因になります。 修理は、お買い上げ の販売店または、「お 客様サービス係」にご 相談ください。



電源プラグはぬれた手で抜き差 ししないでください。

ぬれ手禁止



感電の原因にな ります。



にとってください。

火災の原因にな ります。 プラグを抜き、 乾いた布でふい てください。

電源コードや電源プラグが傷んでたり、コンセントの差込みがゆるいときは使用 しないでください。

禁止 感電・ショート・発火の原因になります。



電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張 ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また重い物をのせたり、挟 **禁 止 み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因になり** ます。



調理中や調理直後は高温部に直 接触れないでください。



高温ですのでや けどの原因になり ます。




揚げ物調理はしないでください。





火災の原因にな ります。







火災の原因にな ります。



なべの直火使用はやけどに注意 してください。





ガス火で煮物、鍋物料理の下 ごしらえをするときは、取っ 手が熱くなっています。ミト ンやふきん等を使用し、やけ どに十分注意してください。 取っ手を持つときは両手でし 取っ手を持ってきば両子のかりと持ってください。



鍋物調理以外は、なべを直火にか けないでください。

禁止



フッ素樹脂がは がれたり、なべ が変形し、うま く調理できなく なります。



ふたの割れ防止のため、次のよ うな使用はしないでください。

- ・局部的に熱を加えない。
- 直火をあてない。
- ・強い衝撃を与えない。 急激に冷やさない。
- ・傷をつけない。(みがき粉・金属た わしでお手入れはしない。)
- ・ふた取っ手のネジを必要以上に締め ない。



壁や家具などから 30m以上はな して使用してください。



蒸気または熱で 壁や家具を傷め、 変色・変形の原因になります。



過熱事故の原因 になります。



熱板で調理しないでください。



熱板に他のなべ等をかけ たり、直接材料をのせて 調理しないでください。 やけどや故障の原因にな ります。

火気(コンロ・ストーブ)など の近くや水・油のかかる所で使 禁止 用しないでください。



火災の原因にな ります。





フッ素樹脂がは がれたり、なべ ∞ が変形し、うま く調理できなく なります。



使用時以外は、電源プラグをコ ンセントから抜いてください。





強い衝撃を与えないでください。

落としたり、強い衝撃を与えると、感 禁止 電事故の原因になります。



電源プラグを抜くときは、電源 コードを持たずに必ず先端の電 源プラグを持って引き抜いてく ださい。

> 感電やショートして発火することがあ ります。

使用上の注意とお願い

調理中のふきこぼれや、こげつきにご注意く ださい。



金属のヘラやはしは使わないでください。



樹脂製の木製のものを使用してください。 木製を使ってネ!フッ素樹脂がはがれたり、なべの変形の原因になり ます。

6時間以上の保温、およびみそ汁・調理物の放 置はしないでください。



フッ素樹脂がはがれたり、なべの変形の原因にかり なべの変形の原因になり ます。

アルカリ性の洗剤(特に塩素を含んだもの)で (次の状態は使用に支障ありません。 の浸け置きはしないでください。



フッ素樹脂のはがれの原 因になります。

調理中は材料やタレの水分などにより、油が 飛び散ることがありますので、やけどや衣服への付着にご注意ください。 材料の水分をできるだけ取ってから調理する



調理中はヘラやはしをなべに放置しないでく ださい。



初めは、煙やにおいが出ることがありますが異常 ではありません。ご使用により出なくなります。 調理中は温度調節のため、通電シンプがついたり 消えたりします。

使用中に熱板から音がすることがありますが、熱 膨張によるもので故障ではありません。


/ <u>/梵 く</u> / は焼肉ブレート使用				
温度調節	230	160	230	160
	焼きそば	ホットケーキ	ハン	バーグ
メニュー		クレープ		
	鉄板焼き	ぎょうざ	ステ	- +

/ 煮る	<i>/ /</i> 保 温 /
温度調節	230 120
メニュー	すきやき お で ん シチュー けんちん汁 カキの50鍋 カ レ ー 筑 前 煮
	寄せ鍋 湯どうふ ロールキャベッ パエリア

炒める	7	
温度調節	2	230
メニュー	ピラフ 酢 豚	野菜いため 八宝菜

蒸す	7	
温度調節	230	120
メニュー	あさりの酒煮 茶碗蒸し (t	素し なべにアルミホイル らしいてください。)

各部の名称



使いかた

1.なべをセットする。



熱板の上に平らにセットします。

(お願い)-

4

熱板の上やなべの底面の水気をふきとってく ださい。 調理カス等の異物が付いている場合は取り 除いてください。

2.電源プラグをコンセントに差し込む。



お願い

温度調節レバーを「切」にして電源プ ラグをコンセントに差し込んでください。 なべをはずした状態で通電しないでく ださい。

3.調理を始める。



ふたをして温度調節レバーを使用温度に合わせると通 電ランプが点灯します。

適温になると通電ランプが消えますので調理を始めて ください。

お願い

煮物調理は煮え具合を確かめながら温度を調節 してください。

焼き物や炒め物はなべに食用油をひいてからお 使いください。

蒸し物調理で皿や茶碗をなべに直接入れる際は、 なべ表面のフッ素樹脂を傷つけないようアルミ ホイルをしいてください。

具が多いときや、急いで煮たいときはなべを直接 ガスコンロにかけて下ごしらえができます。



取っ手が熱くなっています。ミトンやふきん等 を使用し、やけどに十分注意してください。 ガスコンロでの加熱は10分以内にしてください。 長時間の加熱は、取っ手が熱くなり危険です。



お願い

直火での空だきはしないでください。 鍋物調理以外は、なべを直火にかけないでください。 なべは必ずガスコンロの中央に置いてください。 炎が取っ手にあたらないように火力を調節してください。 ふたはなべからずらして使わないでください。 焼肉プレートは直火で使用しないでください。 電磁調理器では使用できません。

4.使用後は...



使用後は、温度調節レバーを「切」に戻してコンセントから電源プラグを 抜いてください。

お願い


調理後は、なべが熱くなっていますのでミトンやふきんで持って ください。

3

なべ カキのちり鍋 4人分

温度 230 120

材 料



恒 心々 酢じょうゆ (合わせておく) 「しょうゆ·······1 2カップ 酢 …… 大さじ2 砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・少々 薬味:あさつきの小口切り ・・・・・・ 適量 もみじおろし・・・・・・・ 適量 (大根おろしに赤とうがらしを加えたもの)



カキはザルに入れ、薄い塩水につけてふり洗いし、水気を切ります。

白菜は硬めにゆでて塩をふり、ほうれん草は塩ひとつまみ入れた熱湯で硬めにゆで、根元をそろえ

白菜を広げほうれん草をのせて巻き、5cm幅に切ります。

長ねぎは4~ 5cmの斜め切り、にんじんは花形の輪切りにし、生しいたけ・えのきだけは石づきをとり ます。糸こんにゃくは食べやすい長さに切ります。

なべに昆布を敷き、適量の水を入れてふたをして温度調節レバーを230に合わせます。煮たったら カキ以外の材料を入れて煮え具合に応じて温度調節レバーを120まで下げます。ほぼ火が通ったら カキを入れます。

煮えたものから、酢じょうゆとお好みの薬味でいただきます。

焼肉プレート バナナハンバーグ 4人分

温度 230 160

材 料

込ませます。

/	ハンバーグの生地 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――
-'	(ンバーグの主張
4-7)き肉······ 400a
	(玉ねぎ(みじん切り)・・・・1/2個
	刻みパセリ・・・・・・大さじ1
	卵1 /2個
١.	パン粉・・・・・・・1 /3カップ
^'	牛乳少々
	油・・・・・・・・・大さじ1/2
	塩・・・・・・・・・・小さじ1/3
	しこしょう・・・・・・・・・・少々

バナナ・・・・・・・ 体 「トマトケチャップ・・・・大さじ2 パイナップルジュース・大さじ 1 ウスターソース・・・・大さじ1 バター・・・・・・大さじ1 2 刻みパセリ・・・・・・・少々 サラダ油・・・・・・・・適量



パナナ3 4本をフォークの背で細かくつぶし、残り1 4本は飾り用に輪切りにしておきます。 玉ねぎを炒めて冷ましておき、パン粉は少量の牛乳で湿らせておきます。

牛ひき肉に、つぶしたバナナと Aの材料を混ぜてよく練り適当な大きさにまとめておきます。 温度 230に合わせて、ランプが消えたらサラダ油を焼肉プレートにぬり をへらの上にのせてすべり

裏返し、両面に焼き色がついたら、ふたをして温度 160に落とし約8分焼きます。

Bの材料をひと煮してソースを作り、輪切りのパナナ・刻みパセリを飾り、ソースをかけます。

電源プラグを抜き、なべ・本体がさめてからお手入れをしてください。 ご使用になった後は、早目にお手入れをしてください。

台所用洗剤、スポンジなどを使い、金属タワシ・みがき粉・ベンジン・クリーナーは使用しないでください。

ふた

なべ



ふたが熱いうちに水をかけないでください。

・・・・・・・・ 水洗いして水分をふき取ってください。

・・・・・・・スポンジで洗い必ず水分をふき取ってください。

こげつきや黒ずみは、水を入れ沸騰させてから 樹脂製か木製のヘラで取除いてください。



・・・・・・・・ 汚れや異物はふき取ってください。 こびりついた異物は細かいサンドペーパー(320番 程度)で軽くみがき、固くしぼったふきんなどでふ き取ってください。

本 体



・・・・・・・よくしぼったふきんでふいてください。 水洗いはしないでください。

フッ素樹脂加工について

なべはフッ素樹脂加工製です。加工面を保護するために次の点に注意してください。 ヘラは樹脂製か木製のものを使用し、金属製のヘラは使わない。

調理の残りは放置しない。

金属タワシや磨き粉等を使用しない。

こんな時は?	調べるところ	処 置
通電ランプがつか ない。	電源プラグがコンセントから抜けていませんか?	電源プラグをコンセントへ差し込ん でください。
通電ランプがつい たり消えたりする。	一定の温度に保つためで故障では ありません。	そのままお使いください。
なべから煙やにお いがでる。	故障ではありません。 最初は煙やにおいがでることがあ ります。	そのままお使いください。
使用中に カチ、カチ と音がする。	故障ではありません。 ヒーターの熱膨張によるものです。	そのままお使いください。

アフターサービス

1.保証書

裏表紙に添付しています。 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の 記入をお確かめのうえ、販売店からお受 け取りください。

保証書をよくお読みになり大切に保管し てください。

2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。

3.修理を依頼されるとき

「こんなときは」の項をお確かめいただき、直らない ときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店 または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。 保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。 商品に保証書を添えてお買い上げの販売店 か「お客様サービス係」までお申し出ください。 保証期間がすぎている修理 修理により使用できる製品は、お客様のご 要望により有料修理させていただきます。 お買い上げの販売店か「お客様サービス

4.補修用性能部品の最低保有期間 この焼肉プレート付電気グリルなべの補修用 性能部品の保有期間は製造打切り後5年です。 補修用性能部品とはその商品の機能を維持

するために必要な部品です。 5.アフターサービスについてご不明の場合 「お客様サービス係」にお問い合わせください。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。 技術料 故障した商品の修理および部品交換

などの作業にかかる料金です。 部品代 修理に使用した部品代金です。

修理部品について

修理部品は、部品共通化のため、一部予告なしに 仕様や色を変更することがあります。

お客様サービス係

00(フリーダイヤル) 0120- 337- 455 (0256) 93- 1077 お電話承り時間:平日(月曜~金曜)午前時~午後時 〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

係」にご相談ください。

電源	100V 50-60H共用	
消費電力	1200W	
なべの大きさ(約)	な べ 直径 240mmx 深さ 50mm	
なべの人 e e(割)	焼肉プレート 直径 240mmx 深さ 35mm	
	なべ使用時 360x 320x 165mm	
製品 寸法(約)	焼肉プレート使用時 300x 320x 155mm	
製品質量(約)	3.4kg ふた含む)	
電源コード	1.4m	
温 度 調 節	切・保温 約 90) ~230	
この制品は、日本国内田に設計・販売しています。雲頂電圧や国連数の異なる国では使用できません。		

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。 電源電圧や周波数・ 海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

長年ご使用の電気グリルなべの点検を



電源プラグや電源コードが異常に 熱くなる。 電源コードに傷がつ ご使用の際 烈くなる。 電源コードを動かすと このようなことは 通電したりしなかったりする。 ありませんか。 異常なこげくさい臭いがする。 その他の異常、故障がある。

故障や事故防止のため 使 用を中止し、コンセントから ご使用 電源プラグを抜いて、必ず販 中 止 売店にご連絡ください。 点検・ 修理に要する費用などは販売 店にご相談ください。

6

7

8